
BEZPRZEWODOWY
DZWONEK VIDEO
PIRI

Instrukcja obsługi



Nazwa	Specyfikacja
Model	Piri dzwonek
Kamera	HD, kolor, szerokokątna
Video	H.264 CODEC, Rozdzielczość 720x576 15fps
Audio	Wbudowany mikrofon i głośnik
Sieć i bezpieczeństwo	
WIFI	Wsparcie
Protokół bezprzewodowy	Wsparcie IEEE802.11b/g/n
Bezprzewodowy standard	Wsparcie punkty dostępu i bezpośrednio WIFI
Ochrona	Wsparcie WPA&WPS szyfrowanie 2.0
Parametry i rozmiary	
Zasilanie	Wejście Micro USB, 5V – 1A
Bateria	Zasilanie bateryjne, Pojemność 5000mAH
Częstotliwość	2.4-2.484 GHZ
Środowisko pracy	Temperatura -10°C do 60°C Wilgotność <90%

Wskaźnik światła	Stan	Opis
Podświetlenie dzwonka	Niebieskie światło	Naciśnij przycisk dzwona i zadzwoń Uwaga: działa tylko jeśli urządzenie znajduje się w zasięgu WIFI i jest sparowane z telefonem
Dioda stanu	Czerwone	Można dodać urządzenie
	Czerwone światło miga wolno	Łączenie z WIFI
	Czerwone światło miga szybko	Połączenie z oprogramowaniem w chmurze
	Niebieskie światło	Ładowanie Uwaga: Jeśli bateria jest naładowana w 100% światło gaśnie

Uwaga:
Jeśli dioda stanu i podświetlenie dzwonka świecą naprzemiennie, oznacza to aktualizacje urządzenia

PIRI sp. z o.o.
Ul. Mińska 25/44
03-808 Warszawa
obsługa klienta kontakt@piriglobal.com
dział techniczny tech@piriglobal.com
www.piri.pl
www.piri.shop

Podręcznik


1. Zainstaluj aplikację

Pobierz aplikację z GOOGLE Play


Pobierz aplikację z APPLE Store

piri SMART MONITORING

2. Zarejestruj się i zaloguj się




3. Dodaj urządzenie



3) dioda statusu powinna migać regularnie na czerwono, jeśli nie, prosimy zrestartować urządzenie a następnie przytrzymać na około 3 sekundy przycisk WIFI z tyłu urządzenia. Powinno zapalić się czerwone światło.
4) Red light – czerwone światło

4. Podłącz urządzenie

(tylko dla urządzeń z IOS)







5. Ustawienia Wifi

(tylko dla urządzeń z Android)






6. Ładowanie i instalacja




Upewnij się, że dzwonek jest w pełni naładowany przed instalacją. Rekomendujemy użycie zasilacza 5v-1A do ładowania. Wskaźnik dioda statusu świeci podczas ładowania na zielono. Po naładowaniu gaśnie. Jeśli poziom baterii spadnie poniżej 20%, dostaniesz powiadomienie na telefon o niskim stanie baterii.




1. Połącz bazę dzwonka za pomocą śrub lub taśmy 3M
2. Wciśnij dzwonek do uchwytu i przesuń do dołu
3. Wkręć śrubę na dole dzwonka celem zabezpieczenia

Porada : odkręć śrubkę i ładuj dzwonek w dowolnym miejscu

7. Dzwonienie i użycie



8. Podgląd zdarzeń i funkcja ustawień





1. Włóż baterię AA
2. Zamontuj w dowolny sposób, na ścianie lub połóż w dowolnym miejscu (w zasięgu dzwonka)
3. Produkt współpracuje tylko z dzwonkiem PIRI

Jak używać

1. Sparuj głośnik dzwonka z dzwonkiem zewnętrznym

a. Wciśnij przycisk VOLUME i MUSIC KEY jednocześnie, wciśnij przycisk dzwonka na dzwonku zewnętrznym. Kiedy lampka led zacznie szybko migać a następnie wyłączy się i usłyszysz dźwięk dzwonka, oznacza to że parowanie zostało zakończone sukcesem

b. Po wciśnięciu przycisku dzwonka zarówno dzwonek jak i głośnik dzwonka będzie dzwonił

Podręcznik

Wybór muzyki – naciśnij przycisk MUSIC i wybierz 1 z 52 różnych dzwonków
Użycie przycisku podgłaszania – Wciśnij przycisk VOLUME aby ustawić głośność dzwonka Aby odłączyć dzwonek od głośnika dzwonka przytrzymaj przycisk MUSIC aż światełko LED zacznie migać i usłyszysz alarm głosowy

Parametry produktu

Model	PIRI dzwonek wideo
Baterie	2szt AA
Środowisko pracy	Temperatura -10 do 60°C Wilgotność <90%
Wymiary	Średnica 80mm, grubość 23mm

W sprawach gwarancji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt na mail tech@piriglobal.com