

# Instrukcja instalacji rejestratory DVR marki Hikvision

## Ważne wskazówki:

### I. Brak obrazu na monitorze/telewizorze

Ważne wskazówki podłączenia rejestratora z monitorem/telewizorem

W przypadku podłączenia rejestratora do monitora /telewizora nie obsługującego rozdzielczości FULL HD tj. 1920x1080 należy wykonać następującą procedurę:

1. Podłączyć rejestrator do monitora / telewizora obsługującego rozdzielczość FULL HD tj. 1920x1080
2. Zmienić rozdzielczość wyświetlania w menu rejestratora na taką która jest obsługiwana przez Państwa monitor/telewizor.
3. Podłączyć rejestrator do docelowego monitora/telewizora.



### II. Sygnał dźwiękowy przy pierwszym uruchomieniu rejestratora

Dźwięk oznacza brak dysku w rejestratorze i brak aktywacji kamer w rejestratorze, po uzupełnieniu kreatora startowego, zamontowaniu dysku i podłączeniu kamery sygnał sam powinien ustać. W rejestratorze można wyłączyć dźwięk powiadomienia w menu ekranowym zakładka Wyjątki, patrz filmik instruktażowy:

<https://www.youtube.com/watch?v=6efY338Rxs0>