## **Aktywacja kamery IP Hikvision**



## 1.Pobierz program SADP

Aby aktywować kamerę IP marki Hikvision należy posłużyć się programem SADP. Program ten można pobrać z linku poniżej:

Narzędzie SADP - HiTools - Hikvision

Po pobraniu należy program zainstalować i uruchomić go.

## 2.Podłaczenie kamery IP do sieci LAN

Kamerę do sieci LAN można podłączyć na dwa sposoby.

Pierwszy sposób to podłączenie kamery do switcha POE kablem UTP RJ45 (W standardzie TIA/EIA 568B) do gniazda na switchu oznaczonym POE a następnie podłaczenie switcha do routera łącząc kablem UTP gniazdo UPLINK na swtichu POE z gniazdem oznaczonym LAN NA ROUTERZE.

Drugi to podłączenie jej kablem UTP RJ45 (W standardzie TIA/EIA 568B) bezpośrednio do Routera/Switcha (bez POE) i zasilenie jej napięciem 12V podłączając wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania na przewodzie kamery.

## 3.Aktywacja kamery

Po poprawnym podpięciu urządzeń i uruchomieniu programu, w głównym oknie pojawi się lista wszystkich urządzeń marki Hikvision podpietych do naszej sieci LAN

🕵 SADP										<b>録</b> ①	_ 🗆 ×
Total numb	er of online devices:	6			Unbind Export	<b>Refresh</b> Filter	(	2	Modify Network Parameter	s	
□   ID	▲   Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service Por	t   Software Version	IPv4 Gateway	HTTR	Enable DHCP		
001	IPC	Active	192.168.88.248	8000	N/A	KL5_1ND_ALH0L	192.168.88.1	80			
002	IPC	Active	192.168.88.247	8000	N/A	RV1109_IMX335	192.168.88.1	80	Device Serial No.:		
003	IPC	Active	192.168.88.250	8000	N/A	RV1109_IMX335	192.168.88.1	80	IP Address:		
004	IPC	Active	192.168.88.188	8000	N/A	RV1126_IMX415	192.168.88.1	80	Port:		
005	IPCAM-B4	Inactive	192.168.1.64	8000	N/A	V5.5.120build 21	192.168.1.1	80	Subnet Mask:		
006	HWI-T221H	Active	192.168.88.201	8000	N/A	V5.7.12build 220	192.168.88.1	80	Gateway:		
									IPv6 Address:		
									IPv6 Gateway:		
									IPv6 Prefix Length:		
									HTTP Port:		
										Verification	
									Administrator Password:		
									М		
4										Forgo	t Password

Z listy urządzeń wybieramy kamerę której status to INACTIVE i aktywujemy kamery poprzez nadanie jej hasła. Hasło powinno posiadać min.8 znaków. Po dwukrotnym wpisaniu hasła klikamy "Activate"

٨	SADP									錄 O _ O ×
То	tal numb	er of online devices: 6				Unbind Export	Refresh Filter	(	2	Activate the Device
	ID	▲   Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service Po	rt   Software Version	IPv4 Gateway	HTT	
	001	IPC	Active	192.168.88.248	8000	N/A	KL5_1ND_ALH0L	192.168.88.1	80	
	002	IPC	Active	192.168.88.247	8000	N/A	RV1109_IMX335	192.168.88.1	80	
	003	IPC	Active	192.168.88.250	8000	N/A	RV1109_IMX335	192.168.88.1	80	
	004	IPC	Active	192.168.88.188	8000	N/A	RV1126_IMX415	192.168.88.1	80	The device is not activated.
	005	IPCAM-B4	Inactive	192.168.1.64	8000	N/A	V5.5.120build 21	192.168.1.1	80	
1	006	HWI-T221H	Active	192.168.88.201	8000	N/A	V5.7.12build 220	192.168.88.1	80	You can modify the network parameters after the
										device activation.
										Activate Now
										New Password:
										Weak
										Confirm Password:
										Enable Hik-Connect
										-
										Activate
4									•	

Po poprawnej aktywacji kamery zobaczymy poniższy komunikat.

<b>A</b>	SADP										\$\$0 _ □ ×
To	tal numbe	er of online devices: 6				Unbind Export	Refresh Filter	(	λ	Modify Network Parame	iters
	ID	▲   Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service Por	t   Software Version	IPv4 Gateway	HTTP	Enable DHCP	
	001	IPC	Active	192.168.88.248	8000	N/A	KL5_1ND_ALH0L	192.168.88.1	80	Enable Hik-Connect	
	002	IPC	Active	192.168.88.247	8000	N/A	RV1109_IMX335	192.168.88.1	80	Device Serial No.:	IPCAM-B420210904AAWRG66615
	003	IPC	Active	192.168.88.250	8000	N/A	RV1109_IMX335	192.168.88.1	80	IP Address:	192.168.1.64
	004	IPC	Active	192.168.88.188	8000	N/A	RV1126_IMX415	192.168.88.1	80	Port:	8000
~	005	IPCAM-B4	Active	192.168.1.64	8000	N/A	V5.5.120build 21	192.168.1.1	80	Subnet Mask:	255.255.255.0
	006	HWI-T221H	Active	192.168.88.201	8000	N/A	V5.7.12build 220	192.168.88.1	80	Gateway:	192.168.1.1
										IPv6 Address:	:: ×
										Pv6 Gateway: The device IPv6 Prefix Length: HTTP Ports	ë is activated. 64 80
										Administrator Password:	Modify Forgot Password
4									•		

Następnie program poprosi Nas o wybranie metody resetu hasła. Możemy ją pominąć lub wybrać: metode odpowiedzi i pytań oraz metodę resetu za pomocą E-mail

Export Guid File/Set Question/Res	erved Email X
Mode: Security	y Question M <del>▼</del>
Security Question 1: 1.	Your father's name. 👻
Answer 1:	
Security Question 2: 2.	Your mother's name. 👻
Answer 2:	
Security Question 3: 3.	The name of your class teach
Answer 3:	
	Confirm Cancel

Export Guid File/Set Question/Reserved Email	×
Mode: Reserved Email 👻	
Set Reserved Email: Used for resetting password. When resetting password, send the QR code to the server and a verification code will be sent to your reserved email address. Use that code to reset the admin password.	
Confirm	Cancel

Wybieramy metodę i potwierdzamy klikając "Confirm"

## 4.Nadanie adresu IP kamerze.

Aby kamera prawidłowo działa w naszej sieci LAN należy nadać jej adres IP. W tym celu na liście kamer wybieramy interesującą Nas kamerę a następnie zaznaczamy *"DHCP"*, następnie podajemy hasło administratora (nadane przy aktywacji) i klikamy *"Modify"* 

🧟 SADP										\$\$O _ □ ×
Total num	ber of online devices:	6			Unbind Export	<b>Refresh</b> Filter	C	λ	Modify Network Parame	ters
🔳   ID	▲   Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service Port	Software Version	IPv4 Gateway	H	Enable DHCP Enable Hik-Connect	
001	IPC	Active	192.168.88.248	8000	N/A	KL5_1ND_ALH0L	192.168.88.1	80		
002	IPC	Active	192.168.88.247	8000	N/A	RV1109_IMX335	192.168.88.1	80	Device Serial No.:	IPCAM-B420210904AAWRG66615
003	IPC	Active	192.168.88.250	8000	N/A	RV1109_IMX335	192.168.88.1	80	IP Address:	192.168.1.64
004	IPC	Active	192.168.88.188	8000	N/A	RV1126_IMX415	192.168.88.1	80	Port:	8000
✓ 005	IPCAM-B4	Active	192.168.1.64	8000	N/A	V5.5.120build 21	192.168.1.1	80	Subnet Mask:	255.255.255.0
<b>1</b> 006	HWI-T221H	Active	192.168.88.201	8000	N/A	V5.7.12build 220	192.168.88.1	80	Gateway:	192.168.1.1
									IPv6 Address:	
									IPv6 Gateway:	
									IPv6 Prefix Length:	64
									HTTP Port:	80
									Secur	ity Verification
										$\bullet$
									Administrator Password:	•••••
										NAL J.C.
										Final December 1
•								•		Forgot Password

# Po pomyślnym nadaniu adresu IP powinniśmy zobaczyć poniższy komunikat

SADP			,							\$\$U _ U ×
Total numb	per of online devices:	5			Unbind Export	Refresh Filter	(	λ	Modify Network Parame	iters
🔳   ID	▲   Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP	Enable DHCP Enable Hile Connect	
001	IPC	Active	192.168.88.248	8000	N/A	KL5_1ND_ALH0L	192.168.88.1	80		
002	IPC	Active	192.168.88.247	8000	N/A	RV1109_IMX335	192.168.88.1	80	Device Serial No.:	IPCAM-B420210904AAWRG66615
003	IPC	Active	192.168.88.250	8000	N/A	RV1109_IMX335	192.168.88.1	80	IP Address:	192.168.1.64
004	IPC	Active	192.168.88.188	8000	N/A	RV1126_IMX415	192.168.88.1	80	Port:	8000
✓ 005	IPCAM-B4	Active	192.168.1.64	8000	N/A	V5.5.120build 21	192.168.1.1	80	Subnet Mask:	255.255.255.0
006	HWI-T221H	Active	192.168.88.201	8000	N/A	V5.7.12build 220	192.168.88.1	80	Gateway:	192.168.1.1
									IPv6 Address:	×
									Parameter	rs modification completed.
									IPv6 Prefix Length:	64
									HTTP Port:	80
									Administrator Password:	
										Modify
4										Forgot Password

## Na poniższym obrazie widać że kamera pobrała automatycznie adres z serwera DHCP

<u> </u>	SADP											錄 0 _	. 🗆 ×
Tota	l numbe	er of online devices:	6			Unbind	Export	<b>Refresh</b> Filte	r	Q	Modify Network Paramet	ters	
	ID	▲   Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced	SDK Service Por	t   Software Version	IPv4 Gateway	/   HTTP	Enable DHCP Enable Hik-Connect		
	001	IPC	Active	192.168.88.248	8000	N/A		KL5_1ND_ALH0L.	. 192.168.88.1	80			
	002	IPC	Active	192.168.88.188	8000	N/A		RV1126_IMX415.	. 192.168.88.1	80	Device Serial No.:		
	003	IPC	Active	192.168.88.247	8000	N/A		RV1109_IMX335.	. 192.168.88.1	80	IP Address:		
	004	IPC	Active	192.168.88.250	8000	N/A		RV1109_IMX335.	. 192.168.88.1	80	Port:		
	005	IPCAM-B4	Active	192.168.88.245	8000	N/A		V5.5.120build 21.	192.168.88.1	80	Subnet Mask:		
	006	HWI-T221H	Active	192.16	8000	N/A		V5.7.12build 220.	192.168.88.1	80	Gateway:		
											IPv6 Address:		
											IPv6 Gateway:		
											IPv6 Prefix Length:		
											HTTP Port:		
											Secur	ity Verification	
											Administrator Password:		
4										•		Forgot Pa	ssword

Poprawność połączenia możemy sprawdzić wpisując w wierszu poleceń polecenie *"Ping"* i adres IP kamery. Jeśli wygląda to tak jak poniżej kamera działa prawidłowo.



## 5.Najczęstrze problemy i ich rozwiązania

#### Kamera nie jest widoczna na liście urządzeń.

- Sprawdź czy kamera została podłączona do sieci LAN zgodnie z powyższym opisem
- Należy sprawdzić czy złącza RJ-45 zostały prawidłowo zarobione, a także czy kabel UTP nie jest uszkodzony.
- Sprawdź czy dioda sygnalizująca transmisje na porcie LAN oznaczona jako "LINK/ACT" w switchu POE mruga a dioda oznaczona jako "POE" świeci stale.
- Sprawdź czy komputer i kamera są podłączone do tego samego Routera.
- Sprawdź poprawność działania zasilacza (wprzypadku zasilania 12V)

### Nie mogę aktywować kamery

- Uruchom program SADP ponownie w trybie administratora
- Odłącz i ponownie podłącz kamerę do zasilania
- Sprawdź czy podawane hasła są prawidłowe
- Zainstaluj najnowszą wersję programu SADP

### Kamera nie może uzyskac adresu z serwera DHCP

- Sprawdź czy SWITCH POE lub KAMERA są prawidłowo podłączone do routera/switcha
- Uruchom ponownie Router
- Nadaj adres IP ręcznie zgodnie z podsiecią twojego routera

#### Schemat ułożenia żył i proces zarabiania przewodu RJ45 w standardzie TIA/EIA-568-B







Link do instruktażu video

Jak zarobić kabel sieciowy UTP wtykiem RJ45.