



Kamera Tubowa

Model: HWT-B320-VF



Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. W razie jakichkolwiek pytań lub żądań prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Niniejsza instrukcja może zawierać kilka błędnych informacji technicznych lub błędów drukowania, a treść może ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualizacje zostaną dodane do nowej wersji tego podręcznika. Będziemy skwapliwie ulepszać lub aktualizować produkty lub procedury opisane w instrukcji.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Informacje FCC

Należy zwrócić uwagę na to, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Informacje dotyczące przepisów FCC: Zgodność z wymaganiami FCC: Niniejszy sprzęt przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Zgodność została potwierdzona. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnie uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, podczas używania sprzętu w środowisku komercyjnym. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Działanie urządzenia na terenie mieszkalnym prawdopodobnie spowoduje szkodliwe zakłócenia, do których wyeliminowania będzie zobowiązany użytkownik, na własny koszt.

Warunki FCC

Urządzenie spełnia wymagania części 15 Przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega poniższym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjmować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować nieprawidłowe działanie.

Deklaracja zgodności UE



Ten produkt oraz – jeśli ma to zastosowanie – dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań zharmonizowanych norm

Europejskich, wymienionych w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywie elektromagnetycznej 2004/108/WE i dyrektywie RoHS 2011/65/UE. 2012/19/EU (dyrektywa WEEE):



Produktu oznaczonego tym symbolem nie wolno w Unii Europejskiej usuwać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Aby umożliwić prawidłowy recykling, należy zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy

zakupie nowego sprzętu lub oddać go w wyznaczonych punktach zbiórki. Więcej informacji można znaleźć w serwisie: www.recyclethis.info. 2006/66/WE (dyrektywa w sprawie baterii):



Ten produkt zawiera baterię, której w Unii Europejskiej nie wolno usuwać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Dokładne informacje o użytej baterii są podane w dokumentacji produktu.

Bateria jest oznaczona tym symbolem, któremu mogą towarzyszyć litery informujące o zawartości kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić baterię odpowiedniemu sprzedawcy lub oddać ją w wyznaczonym punkcie zbiórki. Więcej informacji można znaleźć w serwisie: www.recyclethis.info



Instrukcje bezpieczeństwa

Celem tych instrukcji jest zapewnienie, że użytkownik będzie używał produktu w sposób prawidłowy, aby uniknąć niebezpieczeństwa i utraty mienia.

Środki ostrożności dzielą się na „Ostrzeżenia” i „Przestrogi”.

Ostrzeżenia: Zlekceważenie któregoś z tych ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Przestrogi: Zlekceważenie którejś z tych przestróg może spowodować obrażenia lub uszkodzenie sprzętu.

	
Ostrzeżenia – Postępuj zgodnie z tymi środkami ostrożności, aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci.	Przestrogi – Postępuj zgodnie z tymi środkami bezpieczeństwa, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom lub szkodom materialnym.



Ostrzeżenia

- Podczas korzystania z urządzenia musisz ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa elektrycznego obowiązujących w danym kraju i regionie.
- Używaj zasilacza, który spełnia normę napięcia bezpiecznego (safety extra low voltage – SELV).
- Zapoznaj się z instrukcjami specyfikacji normy zasilacza i zużycia energii, które nie może być mniejsze niż wymagana wartość.
- Prąd wyjściowy zasilacza nie może być większy niż 6A.
- Nie podłączaj do jednego zasilacza kilku urządzeń, ponieważ przeciążenie zasilacza może spowodować jego przegrzanie, co grozi pożarem.
- W przypadku montażu produktu na ścianie lub suficie, urządzenie musi być przymocowane dobrze i mocno.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, podejrzany zapach lub hałas, wyłącz jednocześnie zasilanie i odłącz przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nigdy nie próbuj rozmontowywać kamery przez nieprofesjonalne osoby.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj produktu przeznaczonego do użytku wewnątrz pomieszczeń na deszcz lub wilgoć.
- Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany monter zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami.
- Zainstaluj w obwodzie zasilania sprzęt zabezpieczający przed nagłym spadkiem napięcia, aby zapobiec uszkodzeniom w razie zaniku zasilania.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym. Nie próbuj rozmontowywać produktu samodzielnie. (Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę lub konserwację)



Przestrogi

- Przed rozpoczęciem eksploatacji produktu upewnij się, że napięcie zasilania jest prawidłowe.
- Nie upuszczaj produktu na ziemię ani go nie uderzaj. Nie instaluj produktu na powierzchniach
- Nie umieszczaj kamery w bardzo gorącym, zimnym (temperatura robocza powinna wynosić -40°C do 60°C), zakurzonej lub wilgotnym miejscu i nie wystawiaj go na działanie wysokiego promieniowania elektromagnetycznego.
- Jeśli konieczne jest czyszczenie, użyj czystej szmatki z odrobiną etanolu i delikatnie przetrzyj.
- Nie kieruj obiektywem na silne źródło światła, takie jak słońce lub żarówka. Silne światło może poważnie uszkodzić produkt
- Wiązka lasera może spalić czujnik, dlatego w przypadku korzystania z jakiegokolwiek sprzętu laserowego upewnij się, że laser nie padnie na czujnik.
 - Nie umieszczaj kopułek w miejscach o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze, zapyłonych lub wilgotnych, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Aby uniknąć przegrzania, w odpowiednim środowisku eksploatacji należy zapewnić dobrą wentylację.
- Podczas transportu produkt powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie.

Opis symboli

Table 0-1 Opis symboli

Symbol	Opis
---	Zasilanie DC


1 Wprowadzenie

1.1 Opis produktu

Główne cechy:

- Wysokiej jakości przetwornik CMOS
- Filtr podczerwieni IR z automatycznym przełącznikiem
- Menu OSD menu do konfiguracji parametrów kamery
- Automatyczny balans bieli
- Wewnętrzna synchronizacja
- Funkcja IR SMART
- Regulacja 3-osiowa

1.1.1 Przegląd kamery



Przykładowy schemat

Uwaga:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika przez 5 sekund, aby przełączyć wyjście wideo. Dostępne są cztery rodzaje wyjść wideo: TVI, AHD, CVI i CVBS.

2 Instalacja

Zanim zaczniesz:

- Upewnij się, że urządzenie jest w dobrym stanie, a wszystkie części montażowe są w komplecie.
- Upewnij się, że wszystkie powiązane urządzenia są wyłączone podczas instalacji.
- Sprawdź specyfikację produktu dla warunków pracy.
- Sprawdź, czy zasilacz jest dopasowany do mocy wyjściowej, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia.
- Upewnij się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby wytrzymać trzy razy ciężar kamery i uchwytu.
- Jeżeli ściana jest cementowa należy użyć odpowiednich kołków i uchwytów montażowych. W przypadku sufitu drewnianego wymagane są wkręty samogwintujące.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym. NIE wolno demontować kamery w celu samodzielnej naprawy lub konserwacji.

2.1 Instalacja kamery

Zanim zaczniesz:

Zarówno montaż na ścianie, jak i na suficie są odpowiednie dla kamery. Montaż sufitowy będzie traktowany jako przykład w tym dziale. Podczas montażu ściennego można wykonać kroki montażu sufitowego jako odniesienie.

Kroki:

1. Wklej szablon nawiercania (w zestawie) do miejsca w którym chcesz zainstalować kamerę.
2. Wywierć otwory na śruby i otwór na kabel (opcjonalnie) na suficie zgodnie ze szablonem wiercenia.




Szablon wiercenia

Uwaga:

Wywierć otwór na kabel, przyjmując miejsce wylotu na suficie, tak aby odpowiednio poprowadzić kabel.


3. Poprowadź kable przez otwór na kabel lub otwór boczny.
4. Przymocuj podstawę montażową do sufitu i zabezpiecz je dostarczonymi śrubami.



Przymocuj podstawę montażową do sufitu

Uwaga:

- Wchodzące w skład zestawu opakowanie śrub, zawiera śruby samogwintujące i kołki rozporowe.
 - W przypadku ścian cementowych należy użyć odpowiednich kołków i uchwytów montażowych. W przypadku sufitu drewnianego wymagane są wkręty samogwintujące.
5. Podłącz odpowiedni przewód zasilający i sygnałowy.
 6. Włącz kamerę, aby sprawdzić, czy obraz na monitorze jest odbierany z optymalnego kąta. Jeśli nie, wyreguluj kamerę zgodnie z poniższym rysunkiem, aby uzyskać optymalny kąt.




3-osiowa regulacja

- 1) Poluzuj śrubę regulacyjną No. ①, aby wyregulować pozycję [0 ° do 360 °]. Dokręć śrubę regulacyjną No. ①.
- 2) Poluzuj śrubę regulacyjną Nr ②, aby wyregulować położenie przechyłu [0 ° do 90 °]. Dokręć śrubę regulacyjną No. ②.
- 3) Poluzuj śrubę regulacyjną Nr ③, aby wyregulować pozycję obrotu [0 ° do 360 °]. Dokręć śrubę regulacyjną No. ③.

3 Opis menu

Cel:


Wywołaj menu klikając przycisk  w interfejsie kontroli PTZ, albo kliknij **Iris+**.

Kroki:


1. Podłącz kamerę do rejestratora TVI DVR, i monitora, schemat poniżej.



Przykładowe podłączenie

2. Podłącz zasilanie do kamery, rejestratora TVI DVR, i monitora aby uzyskać obraz na monitorze.
3. Kliknij kontrola PTZ aby wejść do interfejsu PTZ.
4. Wywołaj menu kamery klikając  przycisk, albo kliknij **Iris+**.
5. Kliknij w strzałki kierunkowe aby skonfigurować kamerę.
 - 1) Kliknij kierunkowy przycisk góra/dół aby wybrać funkcję.
 - 2) Kliknij **Iris +** aby zatwierdzić wybór.

- 3) Kliknij kierunkowy przycisk lewo/prawo aby ustawić wartość wybranej funkcji.



Podgląd na główne menu

3.1 FORMAT WIDEO

Można ustawić format wideo: 2MP@25ps.

3.2 EXPOSURE

EXPOSURE opisuje parametry związane z jasnością, które można ustawić tryb EXPOSURE jako **GLOBAL**, **BLC** lub **DWDR**.

● GLOBAL

GLOBAL odnosi się do normalnego trybu ekspozycji, który wykonuje ekspozycję zgodnie z jasnością całego obrazu.

BLC (Backlight Compensation)

BLC (Backlight Compensation) kompensuje światło przedniego obiektu, aby było jasne, ale może to spowodować nadmierne naświetlenie tła, w którym światło jest silne.

DWDR (Digital Wide Dynamic Range)

DWDR pomaga kamerze zapewnić wyraźny obraz nawet w warunkach prześwietlenia. Gdy jednocześnie na obrazie

znajdują się zarówno bardzo jasne, jak i bardzo ciemne obszary, funkcja DWDR równoważy poziom jasności całego obrazu, aby uzyskać wyraźny obraz ze szczegółami.

3.3 DAY/NIGHT

COLOR, BW (Black White), i AUTO można wybrać dla przełącznika DAY/NIGHT.


COLOR

Obraz jest cały czas w trybie kolorowym w trybie dziennym.

B & W (Black and White)

Obraz jest czarno biały przez cały czas, I podczerwień włącza się w słabych warunkach oświetleniowych.

Można włączyć/ wyłączyć podczerwień IR i ustawić wartość **SMART IR** w tym menu



Funkcja B & W

- **Podczerwień IR**

Można włączyć/ wyłączyć podczerwień IR You can turn on/off the **IR LIGHT** aby spełnić wymagania w różnych okolicznościach


- **SMART IR**

Funkcja **SMART IR** służy do dostosowania światła do jego najodpowiedniejszego natężenia i zapobiegania nadmiernej ekspozycji obrazu. Wartość SMART IR można regulować w zakresie od 0 do 3. Im wyższa wartość, tym bardziej oczywiste efekty.

AUTO

Automatycznie przełączaj Kolor lub BW (Czarno-biały) zgodnie z rzeczywistą jasnością sceny.

Można włączyć/ wyłączyć podczerwień IR i ustawić wartość **SMART IR** w tym menu



- **Podczerwień IR**

Można włączyć/ wyłączyć podczerwień IR You can turn on/off the IR LIGHT aby spełnić wymagania w różnych okolicznościach.

- **SMART IR**

Funkcja SMART IR służy do dostosowania światła do jego najodpowiedniejszego natężenia i zapobiegania nadmiernej ekspozycji obrazu. Wartość SMART IR można regulować w zakresie od 0 do 3. Im wyższa wartość, tym bardziej oczywiste efekty.

- **D→N Threshold (Próg Dzień do Nocy)**

Próg Dzień do Nocy służy do kontroli czułości przełączania trybu dziennego na tryb nocny. Możesz ustawić wartość od 1 do 9. Im większa wartość, tym bardziej czuła jest kamera.

- **N→D Threshold (Próg Noc do Dnia)**

Próg Noc do Dnia służy do kontroli czułości przełączania trybu nocnego na tryb dzienny. Możesz ustawić wartość od 1 do 9. Im większa wartość, tym bardziej czuła jest kamera.

3.4 Ustawienia Wideo

Przesuń kursor na VIDEO SETTINGS i kliknij Iris +, aby wejść do podmenu. **JASNOŚĆ BRIGHTNESS, KONTRAST CONTRAST, OSTROŚĆ SHARPNESS, NASYCENIE SATURATION, DNR, AGC i MIRROR** są regulowane.

VIDEO SETTINGS	
BRIGHTNESS	
CONTRAST	◀ 5 ▶
SHARPNESS	◀ 5 ▶
SATURATION	◀ 5 ▶
DNR	◀ 5 ▶
AGC	◀ HIGH ▶
MIRROR	◀ OFF ▶
BACK	↶
EXIT	↶
SAVE & EXIT	↶

Figure 3-1 VIDEO SETTINGS Ustawienia wideo

BRIGHTNESS (Jasność)

Jasność odnosi się do jasności obrazu. Możesz ustawić wartość jasności od 1 do 9, aby przyciemnić lub rozjaśnić obraz. Im wyższa wartość, tym jaśniejszy jest obraz.

CONTRAST (Kontrast)

Ta funkcja zwiększa różnicę w kolorze i świetle między częściami obrazu. Możesz ustawić wartość KONTRAST od 1 do 9.

SHARPNESS (Ostrość)

Ostrość określa ilość szczegółów, które może odtworzyć system obrazowania. Możesz ustawić wartość SHARPNESS z zakresu od 1 do 9.

SATURATION (Nasycenie)

Dostosuj tę funkcję, aby zmienić nasycenie koloru. Wartość wynosi od 1 do 9.

DNR (Cyfrowa redukcja szumów)

Funkcja DNR może zmniejszyć efekt szumu, zwłaszcza podczas robienia zdjęć ruchomych w warunkach słabego oświetlenia i zapewniać dokładniejsze i ostrzejszy obraz. Możesz ustawić DNR jako HIGH WYSOKI, MEDIUM ŚREDNI lub LOW NISKI.

AGC

Optymalizuje czystość obrazu w warunkach słabego oświetlenia. Poziom AGC można ustawić na HIGH WYSOKI, MEDIUM ŚREDNI lub LOW NISKI. Wybierz OFF WYŁ., Aby wyłączyć funkcję AGC.

Uwaga:

Redukcja szumów zostanie wzmocniona po włączeniu AGC.

MIRROR (Odbicie lustrzane)

OFF, H, V i HV są wybierane dla funkcji obicia lustrzanego.

OFF (Wyłącz): Funkcja odbicia lustrzanego jest wyłączona.

H: Obraz obraca się o 180° poziomo.

V: Obraz obraca się o 180° pionowo.

HV: Obraz obraca się o 180° poziomo i pionowo.

3.5 Przywracanie ustawień fabrycznych

Przesuń kursor na **FACTORY DEFAULT** I kliknij **Iris+** to aby zresetować wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.

3.6 Wyjście EXIT

Przesuń kursor na **EXIT** i kliknij **Iris+** aby wyjść z menu bez zapisywania.

3.7 SAVE & EXIT (Zapisz i Wyjdź)

Przesuń kursor na **SAVE & EXIT** I kliknij **Iris+** aby zapisać ustawienia I wyjść z menu