Roger Access Control System

Instrukcja instalacji ekspanderów MCX2 i MCX8

Oprogramowanie firmowe: 2.0.24 i wyższe

Wersja sprzętowa: 2.0

Wersja dokumentu: Rev. D

CE

Niniejszy dokument zawiera minimum informacji wymaganych do skonfigurowania, podłączenia i zamontowania urządzenia. Pełny opis funkcjonalności oraz parametrów konfiguracyjnych danego urządzenia jest dostępny w jego instrukcji obsługi dostępnej na stronie <u>www.roger.pl</u>.

WSTĘP

Ekspander przeznaczony jest do pracy w systemie RACS 5 i pełni funkcję urządzenia podrzędnego względem kontrolera dostępu, do którego podłączany jest za pośrednictwem magistrali RS485. Fabrycznie nowy ekspander posiada adres ID=100 a jego pozostałe nastawy są skonfigurowane do wartości domyślnych. Przed podłączeniem ekspandera do kontrolera dostępu należy nadać mu niepowtarzalny adres RS485 z zakresu 100-115. Programowanie pozostałych parametrów konfiguracyjnych ekspandera jest opcjonalne i zależy do indywidualnych wymagań systemu. Konfigurowanie ustawień ekspandera z poziomu programu RogerVDM wymaga użycia interfejsu RUD-1.

KONFIGURACJA Z POZIOMU ROGERVDM



Rys. 1 Podłączenie ekspandera do interfejsu w celu konfiguracji

Procedura programowania z poziomu programu RogerVDM:

- 1. Podłącz urządzenie do interfejsu RUD-1 zgodnie z rys. 1, a interfejs RUD-1 do portu USB komputera.
- 2. Wykonaj restart urządzenia (naciśnij przycisk RESET lub wyłącz/włącz zasilanie).
- W ciągu 2-3 sekund od resetu załóż zworkę na styki JP7 (rys. 3 lub rys.4) a LED PWR zacznie szybko pulsować.
- Uruchom program RogerVDM i wskaż urządzenie MCX v2.x, wersję firmware v2.0, kanał komunikacyjny RS485 oraz port szeregowy pod którym zainstalował się interfejs komunikacyjny RUD-1.
- Kliknij *Połącz*, program nawiąże połączenie z urządzeniem i automatycznie przejdzie do zakładki *Konfiguracja*.
- Ustaw odpowiedni adres RS485 w zakresie 100-115 oraz stosownie do indywidualnych wymagań pozostałe nastawy konfiguracyjne.
 Klikni przypiek Wródłi do urzędzenie o pozostałe nastawy konfiguracyjne.
- Kliknij przycisk Wyślij do urządzenia a program prześle nowe ustawienia do czytnika.
- 8. Opcjonalnie zapisz ustawienia konfiguracyjne do pliku na dysku (polecenie Zapisz do pliku...).
- 9. Zdejmij zworkę ze styków JP7 i odłącz urządzenie od interfejsu RUD-1.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

W celu aktualizacji oprogramowania firmowego ekspander należy podłączyć do komputera za pośrednictwem interfejsu RUD-1 (rys. 2) i uruchomić program narzędziowy RogerVDM. Plik z aktualnym firmware dostępny jest na stronie www.roger.pl.

Procedura aktualizacji oprogramowania:

- 1. Podłącz urządzenie do interfejsu RUD-1 zgodnie z rys. 2, a interfejs RUD-1 do portu USB komputera.
- 2. Załóż zworkę na styki FDM (rys. 3 lub rys. 4).
- Wykonaj restart urządzenia (naciśnij przycisk RESET lub wyłącz/włącz zasilanie).
 Uruchom program Roger/DM i w menu górnym wybierz Narzedzia a
- Uruchom program RogerVDM i w menu górnym wybierz Narzędzia, a następnie polecenie Aktualizuj oprogramowanie.
 W nowo obwortem obcie wolate ter sectore i a statulica i statul
- W nowo otwartym oknie wskaż typ urządzenia, port komunikacyjny pod którym zainstalował się RUD-1 oraz ścieżkę dostępu do pliku firmware (*.hex)

 Wciśnij przycisk Aktualizuj by rozpocząć wgrywanie firmware do urządzenia. W dolnej części okna widoczny będzie pasek postępu.

Gdy aktualizacja zostanie ukończona zdejmij zworkę ze styków FDM i wykonaj restart urządzenia.



Rys. 2 Podłączenie ekspandera do interfejsu w celu aktualizacji oprogramowania

Dodatki



Rys. 3 Ekspander MCX2



Rys. 4 Ekspander MCX8

Tabela 1. Opis zacisków		
Nazwa	Opis	
+12V	Zasilanie 12VDC	
GND	Potencjał odniesienia (masa)	
A	Magistrala RS485, linia A	
В	Magistrala RS485, linia B	
COM	Zacisk wspólny przekaźnika RELx	
NC	Zacisk rozwierany przekaźnika RELx	
NO	Zacisk zwierany przekaźnika RELx	
IN1IN8	Linia wejściowa IN1IN8	





Rys. 5 Podłączenie czytników i ekspanderów do kontrolera serii MC16

Tabela 2. Dane techniczne			
Napięcie zasilania	Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC		
Pobór prądu (średni)	30mA (bez załączonych przekaźników)		
Wejścia	MCX2: Dwie (IN1, IN2)		
	MCX8: Osiem (IN1IN8)		
	parametrycznych linii wejściowych elektrycznie		
	połączonych wewnętrznie z +12V przez rezystor		
	15 kΩ, próg przełączania ok. 3.5V		
Wyjścia przekaźnikowe	MCX2: Dwa wyjścia przekaźnikowe		
	REL1: 30VDC/1,5A		
	REL2: 30VDC/5A		
	MCX8: Osiem wyjść przekaźnikowych		
	REL1REL8: 30VDC/1.5A		
	Każde z wyjsc wyposażone w jeden styk NO/NC.		
Odległości	Do 1200 m długości magistrali RS485 pomiędzy kontrolerem a czytnikiem		
Stopień ochrony	IP20		
Klasa środowiskowa	Klasa I, warunki wewnętrzne, temperatura		
(wg EN 50133-1)	otoczenia: +5°C- +40°C, wilgotność względna: 10		
	do 95% (bez kondensacji)		
Wymiary W x S x G	MCX2: 80 x 54 x 20 mm		
	MCX8: 72 x 155 x 20 mm		
Waga	MCX2: 50g		
	MCX8: 115g		
Certyfikaty	CE		



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego twu odnadów przyrzymia się do cokrowy zasobów naturalnych jiest typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji.

Kontakt: Roger Sp. z o. o. sp. k. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087 E-mail: <u>pomoc.techniczna@roger.pl</u> Web: <u>www.roger.pl</u>

