Inteligentna centralka

Instrukcja obsługi
HSGW17001

Prosimy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zaktualizowane informacje dotyczące instrukcji obsługi znajdują się na stronie **piriglobal.com**

Wprowadzenie

Centralka inteligentnego domu
Centralka inteligentnego domu z wbudowanym modułem jest główną bramką łączącą poszczególne urządzenia PIRI.
Dzięki zastosowanej technologii Ziegbee urządzenia pracują i komunikują się online z twoim smartfonem nie pobierając przy tym dużej ilości energii. Do centralki możemy dodać maksymalnie 12 urządzeń. Centralka ma wbudowaną syrenę alarmową oraz diody led pełniące funkcje informacyjną.
Centralka komunikuje się bezpośrednio z modułem WIFI dostępnym w miejscu instalacji urządzenia. Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest źródło prądu i łacze internetowe WIFI. W przypadku braku prądu centralka nie działa. Po włączeniu prądu powróci do ostatnich ustawień. W przypadku braki WIFI centralka zachowuje łączność z poszczególnymi urządzeniami PIRI, jednakże nie przekazuje informacji do twojego smartfona.

Informacje podstawowe

Informacje szczegółowe



Specyfikacja

1. Zasilanie AC100V-240V (pełny zakres napięcia)
2. Średni pobór prądu mniej niż 1.5W
3. Sieć Ziegbee Ad-Hoc
4. Dystans do 100 metrów otwartej przestrzeni
5. Zakres temperatury -10 +50 C
6. Anti-RF Interference 80 MHz-1GHz 10V/m
7. Wilgotność maks 95%RH
8. Wymiary zewnętrzne 70*70*52mm

Szybka instalacja

- Zainstaluj aplikację na swój telefon
  Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem Android i IOS
  Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją a następnie zarejestruj
  swoje konto, podaj adres email i hasło. Na podany email otrzymasz
  wiadomość aktywującą twoje konto.

- Zmontuj centralkę jak na rysunku



- 1. Włóż centralkę do kontaktu
  2. Podłącz telefon do lokalnej sieci WIFI
  3. Otwórz aplikację PIRI
  4. Zaloguj się na swoje konto
  *centralka ma najlepszą wydajność jeśli znajduje się w odległości 3 metrów od routera.

- Na stronie głównej naciśnij znak plus ⊕ i wybierz „inteligentna centralka"



- Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund do momentu kiedy zaczną na czerwono pulsować diody LED.
  Następnie wprowadź hasło lokalnej sieci WIFI i naciśnij Konfigurację. Czerwone diody LED pulsują do momentu zakończenia konfiguracji.

Oznaczenia kolorów LED dla centralki

Uruchomienie centralki	diody led zaświecą się na czerwono na około 2 sekundy i zgasną
Dodawanie sieci WIFI	diody mrugają na czerwono z częstotliwością co sekundę
Dodawanie urządzeń do centralki	diody mrugają na niebiesko co sekundę
Dodano urządzenie do centralki	diody mrugają na niebiesko dwa razy na sekundę
Alarm centralki	diody led mrugają wraz z sygnałem alarmowym
Brak połaczenia sieci	diody mrugają na żółto co sekundę
Oświetlenie	diody świecą białym światłem

Dodawanie urządzeń



- Naciśnij przycisk ⊕ i dodaj wybrane urządzenie
  Następnie postępuj zgodnie z instrukcją

Dodawanie urządzenia krok po kroku
1. Naciśnij przycisk + i dodaj wybrane urządzenie
2. Centralka mruga co sekundę na niebiesko
3. W urządzeniu do otworu sieci wkładamy dołączony pin i przytrzymujemy przycisk przez 2 sekund aż zielona dioda na urządzeniu zacznie szybko mrugać (dwa razy na sekundę)
4. Centralka wraz z urządzeniem zaczyna parowanie
5. Po zakończeniu procesu, na ekranie pojawi się komunikat - parowanie zakończone sukcesem
6. Jeśli nie widzisz takiego komunikatu przejdź w aplikacji do strony głównej, następnie naciśnij nazwę centralki, przeciągnij palcem od góry do dołu aby odświeżyć stronę. Następnie sprawdź czy na liście jest twoje urządzenie. Jeśli go nie ma powtórz proces parowania.

Usuwanie urządzenia
1. Na urządzeniu przytrzymaj przycisk „otwór sieci" przez 5 sekund-
- zielona dioda zacznie wolno mrugać (około 3 sekundy - 6 razy)
2. W telefonie przesuń - gest w lewo i usuń urządzenie lub przytrzymaj dłużej
nazwę urządzenia aż wyświetli się podmenu, następnie naciśnij usuń urządzenie

czujnik ruchu **czujnik drzwi**



Wskazania diody led urządzeń

Dodanie urządzenia	przytrzymaj przycisk otwór sieci przez 2 sekundy dioda led zacznie mrugać 2 razy na sekundę
Usuwanie urządzenia	przytrzymaj przycisk otwór sieci przez 5 sekund -dioda led zacznie mrugnie 6 razy z częstotliwością raz na sekundę
Alarm	czerwona dioda zaświeci się

Firma Piri nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego używania systemu.
Dołączone do urządzeń baterie nie są ich integralną częścią, nie podlegają reklamacji, a firma Piri nie bierze odpowiedzialności za ich prawidłowe działanie.
Deklarowany zasięg działania sieci Ziegbee jest oparty na badaniach laboratoryjnych i dotyczy otwartych przestrzeni.
Należy mieć na uwadze że materiały wykorzystywane do budowy domów i mieszkań, grubość ścian i warunki pola elektromagnetycznego mogą mieć wpływ na znaczne ograniczenie zasięgu sieci.
Firma Piri udziela 2 letniej gwarancji na terenie UE
Ze względu na ciągłe udoskonalanie urządzeń i oprogramowania produkty i oprogramowanie może ulec zmianie.
W przypadku wyłączenia prądu lub wyłączenia sieci WIFI, po ponownym włączeniu należy sprawdzić działanie systemu.
System powinien działać, w przypadku jeśli nie działa należy ponownie zainstalować centralkę i urządzenia.

Aktualne informacje zawsze znajdziecie na **piriglobal.com**